

Tierrafino **Finish**

Podkladová tabulka	Podklad	Příprava 1	Příprava 2	Finish: 1 nebo 2 vrstvy
	Beton, hladké cihly	Očistěte, aplikujte contact primer	10 mm Base hliněné omítky	1 x 3 mm
	Kamenná deska, sádkarton	Očistěte, zakryjte síťovinou a naplňte spoje plnidlem. Aplikujte contact primer	5 mm Base hliněné omítky nebo aplikujte ve 2 vrstvách Finish .	2 x 1,5 mm
	Nová sádrovo-, vápenno- a vápenno/cementová omítka	Nechte každý 1 mm použité sádry/vápna 1,5 dne schnout	Aplikujte contact primer	1 x 3 mm
	Zdivo, rákosové koule, proutí a mazanina, kovové výztuhy	Dobře očistěte.	Aplikujte 10 – 15 mm Base hliněné omítky jednou nebo dvakrát.	1 x 3 mm
	Vepřovicové hliněné cihly	Aplikujte min. 5 mm Base		1 x 3 mm
	Hliněné desky	Položte hrubou výztuhovou síťovinu v horní třetině 5 - 15 mm Base jílové omítky		1 x 3 mm
	Hrubé, suché a staré omítky bez vazby	Aplikujte 10 – 15 mm Base jednou nebo dvakrát.		1 x 3 mm
	Vápenné a křídové omítky	Úplně odstraňte.	Aplikujte contact primer	1 x 3 mm
	Chybějící omítka	Úplně odstraňte, aplikujte contact primer.	Aplikujte 10 mm Base jílové omítky.	1 x 3 mm

Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.