

Tierrafino Stone

Popis	Tierrafino Stone je voděodolná vápenná omítka pro vnitřní a vnější použití. Stone je originální vápno z Maroka, které se tak jako v dávných dobách používalo u metody tadelaktu, kdy se leští do lesku a elegantního vzhledu v koupelnách a jiných interiérech a na venkovních plochách. Tadelakt je složitá omítková technika, která vyžaduje mnoho zručnosti a zkušeností.
Barva	8 základních barev můžeme míchat mezi sebou, kdy vytvářejí nové jemné odstíny: Dover White, Delphi White, Roman Ochre, Nassau Orange, Djenné Red, Ayers Rock, Iquitos Green a Gomera Grey. Tuto paletu barev můžete rozšířit do nekonečna smícháním s Tierrafino pigment nebo jinými vápno odolnými pigmenty.
Vlastnosti	Tierrafino Stone má stejné složení jako mramor, který se vyvíjel po určitou dobu s vápencem. Stone je voděodolný, má otevřené póry, které pomáhají regulaci vlhkosti. Stone je úplně vytvrdlý (záleží na okolnostech) po 6 měsících. Koupelnové podlahy se mohou používat po 4 měsících. Sprchové stěny po 1 týdnu. Čistit nebo umývat Tierrafino Stone lze jen čistým olivovým mýdlem, jako je Tierrafino soap . Nenechávejte mýdlo uschnout na Tierrafino Stone. Vysušte plochu po kontaktu s vodou ručníkem nebo houbou. Povrch Tierrafino Stone ukazuje typické malé vlasové trhlínky. Používejte Stone jen v prostorách, kde se chodí na bosu nebo v ponožkách. Kamínky v podrážkách bot mohou povrch poškrábat.
Podklad	Odolný zátěži, stálý, stále suchý, absorpční, tvrdý, bez prachu a mastnoty. Podklady musí být dostatečně drsné, aby poskytovaly mechanický základ. Odstraňte staré barvy. Na suché plochy je velice vhodný základ Tierrafino Base . Na trvale mokré plochy je nutný voděodolný podklad. Podklady se nesmí nikdy ohýbat ani kroutit, tzn., že musí být stabilní, aby se předešlo strukturálním prasklinám.
Podmínky	Vzduch a teplota povrchu musí být alespoň +5°C.
Míchání	Přidejte 5 l vody do 12,5 kg kbelíku Tierrafino Stone (0,4 l/1 kg). Zavřete víko a nechte 2 – 30 dnů nasáknout.
Použití	Otevřete kbelík, přidejte trochu vody a míchejte do pasty. Na zeď vyprázdníte mnoho kbelíků do omítkové nádoby, přidejte trochu vody a míchejte elektricky do pasty.
Použití	Za každé situace podklad předem navlhčete. Naneste 5 - 6 mm vrstvu Tierrafino Stone kovovým hladítkem. Po usazení vyhladte povrch dřevěným hladítkem do potřebného tvaru. Leštěte pravidelně plastickým hladítkem, abyste vytlačili krásné vápenné částičky na povrch. Až bude jen malá vrstva měkká, vyleštěte leštícím kamenem do lesku. Leštěním se rozloží vápenné mléko. Uzavřete povrch a vytvořte tvar. Pokud v leštění pokračujete leštícím kamenem, lesk bude viditelný. Můžete leštit povrch plastickým hladítkem nebo kuličkou vytvořenou z igelitového sáčku. Leštění ve správném okamžiku podstatně zvyšuje lesk.

Tierrafino Stone

Konečná úprava	Když je povrch stabilní a lesk se nepřeruší, když přes povrch přejetete prstem, naneste jemným štětcem směs Tierrafino soap a vody (v poměru 1 : 50). Opakujte dokud není povrch nasycený. Nyní jemně setřete nadbytečnou mýdlovou směs malou kuličkou vyrobenou z igelitového sáčku, dokud není povrch suchý. Čekajte 2 – 6 hodin a naneste směs Tierrafino soap a vody (v poměru 1 : 25) jemným štětcem a opatrně vyleštěte leštícím kamenem. Použijte soap jako leštící činidlo, kámen musí klouzat po povrchu. Opakujte leštění v časových intervalech, dokud nedosáhnete vysokého lesku. Tip: začněte s první aplikací mýdla na spodní části stěny, vyhněte se tak stékání, které je vidět, pokud imýdlo ihned neseřfete. Sprchy a koupelny vyžadují v počáteční aplikaci Stone 7 ošetření mýdlem a potřebují pravidelnou aplikaci mýdla, aby se později oživila vápenná omítka . Aby jste zlepšili lesk a ochránili nechráněná místa, aplikujte Tierrafino wax . Neošetřený Stone se může lehce potřísnit červeným vínem nebo kávou.
Spotřeba	5 kg/m ² na 5 – 6 mm vrstvu.
Doba sušení	Za normálních podmínek (+20°C teplota vzduchu a 60% vlhkost vzduchu), Stone vyschne za 2 až 6 dní. Vytvrdne za 6 měsíců. Neurychlujte vysušení Tierrafino Stone. Různé časy sušení závisí na okolnostech, tzn. jaký je podklad, vlhkost vzduchu a teplota, které mohou ztížit aplikaci Stone.
Ředidlo	Voda.
Zpracovatelnost	Jednou smíchaný s vodou, spotřebujte do 30 dní.
Složení	Vápno, jílové pigmenty, oxid železa (pouze v Dover White a Ayers Rock). Díky použití jílových pigmentů se mohou objevit jemné odstíny v různých dávkách jedné barvy.
Bezpečnostní pokyny	Stone je vápno, hrozí popálení očí a vysušení kůže. Vyhněte se kontaktu s očima a sliznicí. Při zvýšeném nebezpečí (míchání a stropy) použijte ochranné brýle. Při případném kontaktu dobře oči propláchněte. Při dlouhotrvajícím podráždění i po vypláchnutí navštivte lékaře.
Skladování	Sucho a chlad, ale nesmí zmrznout.
Balení	12,5 kg kbelík

Tierrafino Stone

Podkladová tabulka	Podklad	Příprava 1	Příprava 2	Vhodný pro koupelny
	Beton, hladká cihla	Cementový mechanický základ		X
	Kamenná deska, sádrokarton	Vyčistěte, zakryjte rýhy síťovinou, pletivem, vyplňte spáry, potom aplikujte contact primer	Hrubý cementový mechanický základ, 12 mm sádra-cement se silnou síťovinovou výztuží	X
	Nová sádrová, vápenná a vápenno/cementová omítka	Vyčistěte, dokud je spodní podklad viditelný	Hrubý cementový mechanický základ	
	Zdivo, rákosí, proutěné pletivo, kovová výztuž	Vápnenný a cementový mechanický základ		
	Cihly z nepálené hlíny	Aplikovat Base jílovou omítku		
	Hliněné tabule	Aplikovat Base jílovou omítku		
	Hrubá, suchá a stará omítka bez tmelu	Vápnenný a cementový mechanický základ		X
	Vápnenný a křídový nátěr	Odstraňte úplně	Vápnenný a cementový mechanický základ	
	Uvolněná omítka	Odstraňte úplně	Vápnenný a cementový mechanický základ	

Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.